

P315 - P318
P316 - P319
P314

EDF = 22 88 706
EDF = 22 88 739

CHEVILLE POUR FIXATION DE CABLE TELEPHONIQUE OU TELEREPORT

- Percer le mur avec un foret de $\varnothing 6$ sur 35mm.
- Pour les matériaux compacts, percer plusieurs fois pour évaser le trou de $\varnothing 6$.
- Positionner la cheville autour du câble.
- Introduire la cheville à la main ou avec le marteau de "200g".

08.05