


Accessoires de branchement

- FUSIBLES
- IDENTIFICATION ET ACCESSOIRES
- MISE À LA TERRE
- ACCESSOIRES DE CÂBLAGE
- EMBOUTS DE BRANCHEMENT ET CÂBLETTES
- EMBOUTS ET MANCHONS PRÉISOLÉS
- RSM / RJSM
- ÉTANCHÉITÉ
- GEL / RÉSINE



Fusibles

► Cartouches fusibles AD taille 00

Les cartouches fusibles AD sont utilisées en accompagnement du disjoncteur installé sur la dérivation individuelle d'un branchement. Elles réalisent la coupure pour les courants de court-circuit élevés et ménagent ainsi la durée de vie du disjoncteur associé, qui n'est pas sollicité jusqu'à ses limites.



Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
69 43 516	P241	Cartouche fusible T00 AD 30A	10
69 43 514	P242	Cartouche fusible T00 AD 45A	10
69 43 513	P243	Cartouche fusible T00 AD 60A	10
69 43 520	P244	Cartouche fusible T00 AD 90A	10
69 43 512	P240	Neutre couteau taille 00	10

► Cartouches fusibles AD taille 2

Les cartouches fusibles basse tension taille 2 sont utilisées comme organes de protection des réseaux et ouvrages de distribution publique basse tension.



T2 115 mm



T2 160 mm

Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
69 43 007	P520	Cartouche fusible T2 E115mm 125A	3
69 43 009	P521	Cartouche fusible T2 E115mm 200A	3
69 43 013	P522	Cartouche fusible T2 E115mm 250A	3
69 43 016	P524	Cartouche fusible T2 E115mm 400A	3
69 43 408	P130	Cartouche fusible T2 E160mm 125A	3
69 43 413	P131	Cartouche fusible T2 E160mm 200A	3
69 43 417	P132	Cartouche fusible T2 E160mm 250A	3
69 43 424	P134	Cartouche fusible T2 E160mm 400A	3
69 43 450	P238	Barrette de sectionnement 115 mm	1
69 43 449	P239	Barrette de sectionnement 160 mm	1

CARTOUCHE FUSIBLE HPC T00

Protection des branchements à puissance surveillée 100A max.

69 43 405	P236	Cartouche fusible HPC T00 100A	10
-----------	------	--------------------------------	----

► Accessoires pour cartouches fusibles AD

La poignée de manœuvre est utilisée pour la mise en place et l'extraction des fusibles de taille 00 et taille 2 dans les appareils lorsque ceux-ci ne sont pas équipés d'un préhenseur intégré.



Poignée de manœuvre
fusible T00-T2
(P237)



Adaptateur T2 pour
fusible T00
(P168 - P169)

Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
69 41 284	P237	Poignée de manœuvre fusibles T00 et T2	1
69 41 272	P169	Adaptateur T2 115 pour fusible T00	3
69 41 273	P168	Adaptateur T2 160 pour fusible T00	3

► Fusibles HTA

Les fusibles HTA sont utilisés comme dispositifs de protection pour les postes de transformation de distribution HTA/BT. Sans percuteur, ils sont destinés à une utilisation intérieure.



Nomenclature Enedis	Réf. MICHAUD	Désignation	Unité de vente
73 02 132	AA001	Ensemble 3 fusibles HTA 24 kV - 6,3A	1
73 02 133	AA002	Ensemble 3 fusibles HTA 24 kV - 16A	1
73 02 134	AA003	Ensemble 3 fusibles HTA 24 kV - 43A	1
73 02 135	AA004	Ensemble 3 fusibles HTA 24 kV - 63A	1